

Guide de référence rapide série ID-C X

Ⓞ Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails

Réf. 99MAH028B
Pour Réf.: 543-39X/40X
47X/ 49X

◇ **Utilisation des touches**

- Pression (moins de 2 sec.)
- Pression et maintien de la touche enfoncée (2sec. ou plus)

- in ↔ mm modèle (in/mm uniquement)
- Mode Configuration des paramètres



DATA ON· OFF

- Mise sous tension
- Maintien de la valeur affichée ou Exportation de la valeur affichée
- Mise hors tension

SET

- Mode ABS ↔ Mode INC (Présélection) (Remise à zéro)
- Définition de la valeur de présélection (mode ABS) Remise à zéro (mode INC)

Mode Mesure
MODE
 Quitter le mode de configuration

Changement de sens de comptage

d.r. (dir.)
MODE → Sélection
SET → Vers l'avant / Vers l'arrière

Configuration et activation de la fonction d'analyse de tolérance

tol.
MODE → Sélection
SET → OFF / ON (Normal) / ON (Agrandissement)

※ **Modification de la résolution**

RES
MODE → Sélection
SET → pouces : 0.00005, 0.0001, 0.0005 / mm : 0.001, 0.01

Modèle × 0,001mm , .00005"uniquement

Configuration et activation de la fonction de calcul

[AL]
MODE → Sélection
SET → OFF / ON → Pour le réglage du coefficient de calcul (Cf. manuel d'utilisation)

Activation du verrouillage des touches

Fn-Loc
MODE → Sélection
SET → OFF / ON

Définition de la valeur de limite supérieure

+000000 → SET → Pas de Modif. / SET → Modification de la valeur de limite de tolérance / SET → Modif. de la valeur de présélection

-000000 → MODE → Sélection du signe / SET → Chiffre suivant

-100000 → MODE → Sélection de la valeur / SET → chiffre suivant

-123456 → SET → Définition valeur de tolérance / SET → Définition valeur de présélection

+000000 → SET → Définition de la valeur de limite inférieure

Fin de la configuration

La procédure est la même que pour la définition de la valeur de limite supérieure.

• Pour annuler la configuration en cours, au niveau de la zone appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée. Le système revient à l'étape précédente. Le retour au mode de mesure a lieu en actionnant à nouveau la touche MODE.

• Tous les paramètres sont réinitialisés lors d'un changement de pile.

◇ **Signification des icônes**

	Comptage en sens inverse
Ax	Affichage de la fonction de calcul. Valeur affichée = Coefficient de calcul × Déplacement de la broche
	Verrouillage des fonctions. Limitation du nombre de fonctions disponibles.

